

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
39	SOLLUFT LEERLAUF	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	8 bis 15 kg/h	56, 57	-

vectra16v.com