

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
47	02 (LAMBDA) S. 1	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	Spannungswechsel zwischen 0 und 1000 mV	13, 38, 39	28, 10

vectra16v.com