

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
49	LUFT / KRAFT. - V. 1	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	wechselnd MAGER und FETT	44, 45	28, 10

vectra16v.com