

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
59	EINSPRITZ - IMPULS	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	2,3 bis 4,5 ms	25, 26, 27, 28, 29, 32, 81,82, 83, 84, 85, 86	15, 16, 17, 33, 34, 35, 37, 19

vectra16v.com