

Motronic M 2.8 Schnellprüfung F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
03	SIM. LL - SCHALTER	Motor läuft im Leerlauf Motor-Drosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) Gaspedal etwas betätigen Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	AKTIV INAKTIV AKTIV	21, 22	-

vectra16v.com