

## F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
27	TANKENTL. -VENTIL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	0 % größer 0%	61, 62	5, 19

### Hinweise zur Fehlersuche:

### Sollwert:

### Fehlerursache:

- Siehe F5:STELLGL.-TEST,  
Prüfschritt 07

vectra16v.com