

## F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
34	LFR- ABWEICHUNG	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten Motor C 20 XE: Motor C 25 XE:	120 bis 170 Schritte 130 bis 170 Schritte	56, 57	-

### Hinweis:

Die LFR-ABWEICHUNG gibt an, wie groß die Abweichung vom Soll-Luftbedarf des Motors ist. Über die LFR-ABWEICHUNG kann eine Beurteilung der gelernten Werte des Systems nach einer Fahrt (Geschwindigkeitseinfluß) erfolgen.

### Hinweise zur Fehlersuche:

### Sollwert:

### Fehlerursache:

- Siehe Tafel F0: DATENLISTE, Prüfschritt 33