

| Fehlercode | Informationsgeber Fehlerursache | Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt | Fehlercodespeicherung bei . . . |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 49 | BATTERIE SPANNUNG HOCH | 01 | <ul style="list-style-type: none"> • Batteriespannung UB > 16 V <p>Wenn Fehlercode 49 gespeichert ist, gleicht das Steuergerät die Wirkung Batteriespannung bis zu einer gewissen Grenze aus.</p> <p>LFR-KENNFELD-KOR und O2 KENNFELD KOR 1 werden gesperrt: d.h. der letzte Lernwert bleibt erhalten.</p> |

vectra16v.com