

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
72	S. VOLLAST SPANNUNG NIEDRIG	08	<p>Folgende Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vollastkontakt geschlossen Leerlaufkontakt geschlossen Drehzahl > 1200 1/min Lastsignal $t_L < 1,8$ ms. Wird nur im Schub erreicht! Ersatzwert für $t_L = 5,5$ ms

vectra16v.com