

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
27	ABGAS-KODIERUNG	Zündung EIN * Motor läuft im Leerlauf Bei geregelten Systemen C 20 NE, C 30 LE, C 20 NEF:	US 5 V	13
		Bei unregulierten Systemen 20 SE, 20 SER, 20 SEH, 20 NE	ECE 0 V	

Vor einer Fehlersuche sollte festgestellt werden, ob für das jeweilige System die richtige Abgaskodierung vorgenommen wurde.
- Siehe Tafel 3 -

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert **nicht** erreicht wird)

Geregeltes System
Display-Anzeige

US 5 V

- Kurzschluß zwischen Kl. 27 des Steuergerätes und Masse
- Falscher Kabelsatz eingebaut
- Steuergerät defekt

Unreguliertes System
Display-Anzeige

ECE 0 V

- Kabelunterbrechung Steuergerät an Masse
- Steuergerät defekt

* Abgaskodierung nur bei 4-Zylinder