

MULTEC-Zentraleinspritzung (12 NZ, C 12 NZ, C 14 NZ) Schnellprüfung F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
05	MOTORDREH- ZAHL	<p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Verwendung eines gelben Oktanzahlsteckers ist eine erhöhte Leerlaufdrehzahl festzustellen. Corsa-A, Corsa-B Nova + 50 min -1 Kadett-E, Astra-F Astra, Belmont + 100 min -1 Die Drehzahlanhebung ist im angegebenen Sollwert bereits eingerechnet.</p>	840 bis 1 000 min -1	35	B 5 / B 3

vectra16v.com