

**MULTEC-Zentraleinspritzung (12 NZ, C 12 NZ, C 14 NZ) Schnellprüfung F0:DATENLISTE**

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
06	LFR-POSITIO N	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	3 bis 45 Schritte	35	C3, C4, C5, C 6/D1

vectra16v.com