

**MULTEC-Zentraleinspritzung (12 NZ, C 12 NZ, C 14 NZ) Schnellprüfung F0:DATENLISTE**

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
07	02 SENSOR KREIS	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	OFFEN GESCHL.	13, 44, 45	-

vectra16v.com