

MULTEC-Zentraleinspritzung (12 NZ, C 12 NZ, C 14 NZ) Schnellprüfung F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
09	02 INTEGRATOR	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Nur bei Probefahrt: Bei Vollast unter 4000 min ⁻¹ Bei Vollast über 4800 min ⁻¹	128 Schritte 100 bis 160 Schritte 128 Schritte 100 bis 160 Schritte	13,44,45	-

vectra16v.com