

MULTEC-Zentraleinspritzung (12 NZ, C 12 NZ, C 14 NZ) Schnellprüfung F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
13	LUFT/FRAFT . - VERH	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	wechseln MAGER oder FETT	13, 44, 45	-

vectra16v.com