

Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung
F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN Alle Verbraucher ausschalten Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V größer 8 V 13,0 bis 15,9 V	49	C4/D1

vectra16v.com