

Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung
F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
11	02 TLL- KENNFELD	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	128 Schritte 106 - 150 Schritte	13, 44, 45	-

vectra16v.com