

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung**  
**F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercode s	Klemme
15	LUFT/KRAFT. -VERH	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	wechselnd MAGER oder FETT	13, 44, 45	-

vectra16v.com