

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung****F0:DATENLISTE**

| Nr | TECH 1 Display       | Prüfbedingungen  | Sollwert  | Fehlercodes | Klemme   |
|----|----------------------|--|---|-------------|----------|
| 23 | EINSPRITZ-<br>IMPULS | Zündung EIN<br>Motor AUS<br><b>Motor kalt</b><br>Drosselklappe ganz ZU<br>Drosselklappe ganz AUF (100%)<br><br>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm | <br><br>kleiner 3 ms<br>größer 3 ms<br><br>0,8 bis 1,5 ms | -           | C 10/ C4 |

vectra16v.com