

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung
F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
26	KRAFTST . PUM P . REL	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	INAKTIV 12 V AKTIV 0 V	29,32	B 6 / C 4

vectra16v.com