

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
07 - C 13 N, C 16 LZ, C 16 NZ -	OFF/GESCHL.KREIS 07 ...	Motor läuft in Teillast, Motortemperatur > 85 °C, Motor 1 Min. bei 1200 bis 1600 min ⁻¹ laufen lassen	GESCHLOSSEN	13, 44, 45

Fehlersuche:

siehe Prüfschritt 08
- C 13 N, C 16 LZ, C 16 NZ -

Sollwert:

siehe Prüfschritt 08
- C 13 N, C 16 LZ, C 16 NZ -

Fehlerursache:

siehe Prüfschritt 08
- C 13 N, C 16 LZ, C 16 NZ -

vectra16v.com