

MULTEC M (14 SE / C 14 SE / C 16 SE) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
15	LFR-POSITION	<p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm</p> <p>Hinweis: Wird die Schrittzahl von 8 unterschritten oder von 26 überschritten (im Leerlauf ohne Last) für eine Zeit größer 10 s, so macht das Steuergerät nach Zündung AUS einen Schrittmotorreset. Nach 5 s Wartezeit Motor erneut starten. Wenn nach dieser Prozedur die Schrittzahl kleiner 8 oder größer 35 Schritte ist, ist die Fehlersuche einzuleiten.</p> <p>Ist die Schrittzahl immer an der Grenze zu 26 (24 bis 28) so ist durch Einschalten einer Last (LICHT, HECKSCHEIBENHEIZUNG, AT-GETRIEBE in " D ") dafür zu sorgen, daß 26 Schritte für länger als 10 s überschritten werden. Danach wie oben beschrieben fortfahren.</p>	8 bis 26 Schritte	35	C 5,C 6 C 8, C 9/D 1