

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
19	FALSCHES DREHZAHLSIGNAL	34	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Motorstart fällt der Saugrohr-Absolutdruck um mehr als 0,6 kPa • Bei Motorstart fällt die Batteriespannung um mehr als 0,8 V • Das Steuergerät erkennt eine Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner als 4 km/h • Bei Motorstart, wenn innerhalb 5 Nockenwellenumdrehungen das Referenzsignal über die Motordrehzahl fehlt. <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Steuergerät nimmt die Information des Nockenwellensensors für die Motordrehzahlberechnung <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Klopfregelung wird abgeschaltet • Die Leerlaufdrehzahl wird erhöht • Die maximale Motordrehzahl wird abgesenkt • Die Motorkontrolleuchte ist AN <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Fehler wird sofort gesetzt, wenn beim Motorlauf pro Umdrehung weniger als 48 oder mehr als 68 Impulse erkannt werden. <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Steuergerät nimmt die Information des Nockenwellensensors für die Motordrehzahlberechnung <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Klopfregelung wird abgeschaltet • Die Leerlaufdrehzahl wird erhöht • Die maximale Motordrehzahl wird abgesenkt