

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
22	DROSSELKLAPPE N- POTI SPANNUNG NIEDR.	05	<ul style="list-style-type: none">• Drosselklappen-Potentiometerspannung kleiner als 0,21 V• Der Fehler wird sofort erkannt <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Startabmagerungsfunktion wird abgeschaltet

vectra16v.com