

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
42	EST LEITUNG ZÜND SPULE 1+4 SPG. HOCH	14	<ul style="list-style-type: none"> • System befindet sich nicht im Diagnosemodus des TECH 1 • Endstufendiagnose im Steuergerät: Falscher Spannungszustand an dem Ausgang Kl. E14 des Steuergerätes (Zündsignal EST-A) wird 6-mal erkannt (Kurzschluß gegen Spannung) <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einspritzventile des Zylinderpaares 1-4 werden abgeschaltet • Lambdasonden-Regelung wird ausgeschaltet, d.h. offener Lambda-Regelkreis • Die Motorkontrolleuchte ist AN <p>Sind die Fehlercodes 41 und 42 gleichzeitig erkannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft nicht: Die Einspritzventile der Zylinderpaare 1-4 und 2-3 werden abgeschaltet • Motor läuft: Es wird nur das Einspritzventilpaar abgeschaltet, bei dem der Fehler zuerst auftrat.