

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
66	DK-SCHLAUCH FALSCHLUFT		<ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft • Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 21, 22, 33, 34 • Das Steuergerät erkennt einen Saugrohrdruck, der unter den momentanen Motorlast-Bedingungen nicht auftreten kann. Diese Werte sind abhängig von der Motordrehzahl und der Drosselklappenstellung. • Obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <p>Drosselklappenöffnung kleiner als 10 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lambdasonden-Regelung wird ausgeschaltet, d.h. offener Lambda-Regelkreis • Motordrehzahl größer als 1400 min⁻¹: Es werden alle 4 Einspritzventile abgeschaltet • Motordrehzahl kleiner als 1400 min⁻¹: Es werden nur 2 Einspritzventile benutzt <p>Drosselklappenöffnung größer als 10%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine