

| Fehler-Code | Informationsgeber Fehlerursache | Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei ... |
|-------------|---|------------------------------|---|
| 76 | KONTINUIER- LICHE DREHMOMENT- KONTR. | 48 | <ul style="list-style-type: none">• Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn für länger als 2,5 s das Spannungssignal Drehmomentkontrolle keinen Schaltvorgang anzeigt• Obige Bedingung muß für mindestens 5-mal erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Motorkontrolleuchte ist AN• Die Zündungs-Spätverstellung während eines Automatikgetriebe-Schaltvorganges wird nicht ausgeführt (rauhes Schalten) |

vectra16v.com