

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
50	KLIMA RELAIS	Fahrzeuge mit Klimaanlage: Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Klimaanlage schalter AUS Klimaanlage schalter EIN Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	INAKTIV 12V AKTIV 0V INAKTIV 12V	87, 88	A15

Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none"> Von Sockel abziehen: K60 Relais Kompressor Klimaanlage Zündung EIN Mit Multimeter Spannung messen von: K60 Sockel Relais Kompressor Klimaanlage Kl. 2 zu: Masse Zündung AUS Prüflampe anschließen: von: K60 Sockel Relais Kompressor Klimaanlage Kl. 2 zu: K60 Sockel Relais Kompressor Klimaanlage Kl. 6 Zündung EIN Mit TECH 1 durchführen: F5 : STELLGL. - TEST KLIMA RELAIS 	größer 11 V wechselnd Prüflampe EIN Prüflampe AUS Werden Sollwerte erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreisunterbrechung von: K60 Sockel Relais Kompressor Klimaanlage Kl. 2 zu: S1 Zündschloß Kl. 15 F17 Sicherung defekt (Corsa-B, Tigra) F20 Sicherung defekt (Astra-F) Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreisunterbrechung von: K60 Sockel Relais Kompressor Klimaanlage Kl. 6 zu: K57 Kabelsatzstecker Steuergerät Motor Kl. A15 K57 Steuergerät Motor defekt
		<ul style="list-style-type: none"> Siehe Prüfanleitung Klimaanlage