

C-40, Drosselklappenschlauch

| C-40, Drosselklappenschlauch | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Test | Arbeitsanweisung | Sollwert |
| T01 | Prüfung: Komponente | Test okay? |
| | <ul style="list-style-type: none">• Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion: Unterdruckschlauch und P23 Geber - Unterdruck, Saugrohr | |
| | Ja: E01 | Nein: E02 |

| C-40, Drosselklappenschlauch | |
|------------------------------|--|
| Ergebnis | Fehlerursache |
| E01 | <ul style="list-style-type: none">• Sind die Sollwerte okay und das System noch fehlerhaft, so ist die Service Programmierung SPS durchzuführen. |
| E02 | <ul style="list-style-type: none">• Folgendes System/Komponente ist fehlerhaft: Unterdruckschlauch oder P23 Geber - Unterdruck, Saugrohr oder Ansauganlage undicht |