

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0352	<p data-bbox="295 331 614 436">EST LEITUNG ZÜND SPULE 2+3 SPG. NIEDR.</p> <ul data-bbox="295 470 1316 784" style="list-style-type: none"><li>• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)</li><li>• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme D14</li><li>• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN.</li><li>• Obige Bedingungen müssen für 6 aufeinanderfolgende Zündungen erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 817 478 862"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 884 1204 1064" style="list-style-type: none"><li>• Die Einspritzventile des Zylinderpaares 2, 3 werden abgeschaltet</li><li>• Die Lambdaregelung wird gesperrt.</li><li>• Motor läßt sich nicht starten.</li></ul> <p data-bbox="295 1097 598 1164"><b>Betroffene Klemmen:</b> D14</p>	C-17