

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0500	<p data-bbox="295 331 574 398">KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1149 884" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft im Drehzahlbereich 1500 U/min bis 5000 U/min</li><li>• Drosselklappe ist länger als 6 s geschlossen (Leerlauf)</li><li>• Saugrohrabsolutdruck ist kleiner 240 hPa (0,24 bar)</li><li>• Fahrzeuggeschwindigkeit ist kleiner 6 km/h</li><li>• Wählhebelposition nicht P - N</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 6 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 918 478 952"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 985 861 1097" style="list-style-type: none"><li>• Folgende Funktionen werden gesperrt: Leerlaufregelung Schubabschaltung</li></ul> <p data-bbox="295 1131 598 1198"><b>Betroffene Klemmen:</b> D10</p>	C-32