

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1120	<p data-bbox="296 331 592 398">DROSSELKLAPPEN- SCHLAUCH</p> <ul data-bbox="296 439 1337 757" style="list-style-type: none">• Motor läuft• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120• Das Steuergerät erkennt einen Saugrohrdruck, der unter den momentanen Motorlast-Bedingungen nicht auftreten kann. Die Werte sind abhängig von Motordrehzahl und Drosselklappenstellung.• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein <p data-bbox="296 790 480 824">Auswirkung:</p> <p data-bbox="296 857 836 891">Drosselklappen-Öffnung ist kleiner 10 %</p> <ul data-bbox="296 925 858 1171" style="list-style-type: none">• Die Lambdaregelung wird gesperrt.• Motordrehzahl ist kleiner 1400 U/min 2 Einspritzventile werden abgeschaltet• Motordrehzahl ist größer 1400 U/min 4 Einspritzventile werden abgeschaltet <p data-bbox="296 1205 831 1238">Drosselklappen-Öffnung ist größer 10 %</p> <ul data-bbox="296 1272 746 1305" style="list-style-type: none">• Verbot der Schubabschaltung. <p data-bbox="296 1350 600 1384">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 1395 312 1417">-</p>	C-40