

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1602	<p data-bbox="295 331 550 432">KLOPFSIGNAL- MODUL; SG ER- SETZEN</p> <ul data-bbox="295 472 1273 645" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 472 845 506">• Motordrehzahl ist größer 2000 U/min<li data-bbox="295 544 1273 577">• Das Steuergerät erkennt einen nicht plausiblen Wert vom Klopfmodul<li data-bbox="295 616 1045 649">• Obige Bedingung muß für mindestens 4 s erfüllt sein <p data-bbox="295 683 462 716">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 750 678 784" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 750 678 784">• ROZ 91 - Oktankennfeld <p data-bbox="295 817 478 851">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 884 790 918" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 884 790 918">• Die Klopfregelung wird gesperrt. <p data-bbox="295 952 598 985">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 996 351 1030">C11</p>	C-19