## $Multec~(X~12~SZ~/~X~16~SZ)~Schnellpr\"{u}fung~F5:~STELLGLIEDTEST$

Nr ·	TECH 1- Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
04	WÄHLE STELLGLIED ZÜNDSPULE ZYL 2+3	Zündung AUS Prüfzündkerze(2 +3) anschließen Zündung EIN Motor AUS  Im System - Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Tost anwählen und mit	Zündfunken an den Prüfzündkerzen sichtbar	41, 63	C1/D1
		YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 - Displays folgen.			
		Hinweis: Die Prüfzündkerze wird mit einer Frequenz von 2 Hz angesteuert (Ansteuerdauer 10 ms). Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.			

Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache:

siehe F0: DATENLISTE Prüfschritt

25, 26, 29, 30

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)