

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0340	<p data-bbox="295 331 593 398">NOCKENWELLEN S. SIG. FEHLERHAFT</p> <ul data-bbox="295 436 1332 784" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft</li><li>• Motordrehzahlsignal erkannt</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0335</li><li>• Nockenwellensignal nicht erkannt</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 16 Kurbelwellenumdrehungen erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 817 359 851">oder</p> <ul data-bbox="295 884 1332 1164" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft</li><li>• Motordrehzahlsignal ist nicht vorhanden</li><li>• Das Steuergerät kann das Nockenwellensignal nicht synchronisieren.</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 Kurbelwellenumdrehungen erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 1198 598 1265"><b>Betroffene Klemmen:</b> A5, D16</p>	C-13