

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0500	<p data-bbox="295 331 574 398">KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1149 884" style="list-style-type: none">• Motor läuft im Drehzahlbereich 1500 U/min bis 5000 U/min• Drosselklappe ist länger als 6 s geschlossen (Leerlauf)• Saugrohrabsolutdruck ist kleiner 240 hPa (0,24 bar)• Fahrzeuggeschwindigkeit ist kleiner 6 km/h• Wählhebelposition nicht P - N• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120• Obige Bedingungen müssen für mindestens 6 s erfüllt sein <p data-bbox="295 918 478 952">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 985 861 1097" style="list-style-type: none">• Folgende Funktionen werden gesperrt: Leerlaufregelung Schubabschaltung <p data-bbox="295 1131 598 1198">Betroffene Klemmen: D10</p>	C-32