

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0505	<p data-bbox="295 331 614 398">LEERLAUFFÜLLUNGS REGELUNG</p> <ul data-bbox="295 436 1300 996" style="list-style-type: none">• Motor läuft im Leerlauf• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)• Kühlmittel-Temperatur ist größer 80 °C• Batteriespannung ist größer 8 V• Batteriespannung ist kleiner 16 V• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0120, P0500• Leerlaufsolldrehzahl wird nicht eingehalten; Die Abweichung ist größer 125 U/min• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein <p data-bbox="295 1019 422 1064">Hinweis:</p> <p data-bbox="295 1086 1332 1176">Ist der Fahrgeschwindigkeits-Sensor ausgefallen und der Fehlercode P0500 ist noch nicht erkannt, so kann der Fehlercode P0505 gesetzt werden.</p> <p data-bbox="295 1198 598 1243">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1243 502 1288">A1, A2, A3, A4</p>	C-27