

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|---|---------|
| P0443 | <p data-bbox="295 331 614 436">KRAFTSTOFFTANK- ENTL. VENTIL SPG HOCH</p> <ul data-bbox="295 470 1244 862" style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Nachstart• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 47• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5,0 s erfüllt sein• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis kleiner 1,2 %. <p data-bbox="295 896 478 929">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 963 1324 1041" style="list-style-type: none">• Die Tankentlüftungsventil-Regelung wird gesperrt, während die Lambda-Regelung und die Leerlaufsteller-Regelung eingeschaltet bleiben. <p data-bbox="295 1075 598 1142">Betroffene Klemmen: 47, 29</p> | C-21 |