

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN alle Verbraucher ausschalten  Motor starten Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	11,5 bis 13,5 V größer 8 V 13,0 bis 15,0 V	48, 49	47, 19

**Hinweis:** TECH 1 prüft den Batteriespannungseingang an Kl. 47 des Steuergerätes.

<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b>
• Zündung EIN	größer 11,5 V	• Batterie entladen, korrodierte Kontakte
• Motor starten	größer 8 V	• Generator bzw. Regler defekt
• Motor läuft	größer 13 V	• Generator bzw. Regler defekt