

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
25	LFR - KENNFELD - KOR	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	118 bis 151 SCHRITTE	56, 57	52, 46 9
<p>Hinweise zur Fehlersuche:</p> <p>Wert kleiner / gleich 118 SCHRITTE (bei absolut Druck 1 bar oder Höhe kleiner 1000 m über Meereshöhe)</p> <p>Wert größer / gleich 151 SCHRITTE</p>					
<p>Sollwert:</p> <p>118 bis 151 SCHRITTE</p> <p>118 bis 151 SCHRITTE</p>					
<p>Fehlerursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siehe F0: DATENLISTE, Prüfschritt Nr. 23 Abschnitt: Drosselklappe offen • Siehe F0: DATENLISTE, Prüfschritt Nr. 23 Abschnitt: Luftmangel 					

vectra16v.com