

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
26	O2 SENSOR KREIS	Zündung EIN Motor kalt Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	OFFEN GESCHL. OFFEN	13, 38, 39, 44, 45	7, 19, 25, 36

vectra16v.com