

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
38	KONTROL-LEUCHTE	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	AN 0 V AUS 12 V	37, 52	35, 41

Hinweis: Die Kontrolleuchte H30 wird über Kl. 35 des Steuergerätes K69 ein - und ausgeschaltet (Massesteuerung).

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

Fehlercode 37

- Motor läuft im Leerlauf

AUS 12 V

- Kurzschluß gegen Masse zwischen Kontrolleuchte H30 und Steuergerät K69 / Kl. 35
- Steuergerät K69 defekt

Fehlercode 52

- siehe Tafel 1, Prüfschritt Nr. 5

vectra16v.com