

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
42	WEGFAHRSPERRE	Fahrzeuge mit Wegfahrsperr: Zündung EIN Funktion Wegfahrsperr im Motorsteuergerät nicht programmiert Funktion Wegfahrsperr im Motorsteuergerät programmiert Fahrzeuge ohne Wegfahrsperr:	INAKTIV AKTIV NICHT BENUTZT	59	-

vectra16v.com