

TANKENTL-VENT .

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: 17, 41 Mögliche Fehlercodes: 61, 62</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Motor AUS</p> <p>Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.</p> <p>Hinweis: Das Tankentlüftungsventil wird mit einer Frequenz von 0,5 Hz angesteuert (Ansteuerdauer 1 s). Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	<p>Im TECH 1 Display erscheint abwechselnd: 99 % 0 %</p> <p>Geräuschkontrolle: Leises Klickgeräusch am Tankentlüftungsventil und am Relais</p>