


**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
15	<p data-bbox="293 331 612 434">GESCHWINDIGKEITS SIGNAL SPANNUNG NIEDR.</p> <ul data-bbox="293 472 1198 539" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1198 539">• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 7</li></ul> <p data-bbox="293 577 421 611"><b>Hinweis:</b></p> <p data-bbox="293 651 1286 754">Für Systeme ohne elektronisch gesteuertes Motormanagement-System (mit mechanischer Verteiler-Einspritz-Pumpe) ist diese Fehlererkennung ausgeschlossen.</p> <p data-bbox="293 792 600 860"><b>Betroffene Klemmen:</b> 7</p>	C-6 

Vectra16V.com