


**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

| FC | Fehlercode-Setzbedingung   | Abhilfe  |
|----|--|--|
| 19 | <p data-bbox="295 331 606 432">DIEBSTAHLWARNAN.<br/>SIGNAL SPANNUNG<br/>NIEDR.</p> <ul data-bbox="295 472 1241 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 472 531 506">• Zündung EIN</li><li data-bbox="295 544 1007 577">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 11/12/14</li><li data-bbox="295 616 1241 649">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 1</li><li data-bbox="295 687 1158 719">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,84 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 757 480 790"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 824 1078 857" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 824 1078 857">• Die Diebstahlwarnanlage kann nicht entschärft werden.</li></ul> <p data-bbox="295 896 600 929"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 963 424 1064">Vectra-B<br/>Omega-B<br/>1</p> <p data-bbox="295 1104 408 1205">Astra-F<br/>Corsa-B<br/>-</p> | C-10  |