Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
29	SEK. LUFTPUMP.	Motor läuft im Leerlauf, kalt	AKTIV 0 V	46,47	26,19
	REL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm (ungefähr ab 60 °C Kühlmitteltemperatur)	INAKTIV 12 V		
		Alternative Prüfung, falls der Motor bereits warm ist: Motor warm	AKTIV 0 V		
		Kühlmitteltemperatursensor P 30 abziehen			
		Hinweis: Wenn der Kühlmitteltemperatursensor abgezogen ist, wird dem Steuergerät eine Kühlmitteltemperatur von - 35 °C suggeriert. Dadurch wird beim Abstellen des Motors ein Fehlercode gesetzt. Dieser muß beim nächsten Motorstart und aufgestecktem Kühlmitteltemperatursensor wieder gelöscht werden (mit TECH 1 löschen).	C		