Fehler- code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
45	Lambda-Sonde ABGAS FETT	15 16 17 18 19	 Lambda-Sondenspannung > 1,099 V über eine Zeit länger als 2,55 s. Sonstige Bedingungen wie bei Fehlercode 44. Wenn Fehlercode 45 gespeichert ist, schaltet die Elektronik auf offenen Regelkreis (Ersatzspannung 450 mV) O2 KENNFELD KOR 1 wird gesperrt: d.h. der letzte Lernwert bleibt gespeichert