

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
45	ABGAS FETT	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	<ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft seit mindestens 40 s • Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 21, 22, 33, 34 • Lambda-Regelkreis geschlossen • Integratorwert ungleich 128 Schritte (keine Reset-Bedingung) • Kühlmitteltemperatur größer als 75 °C • Drosselklappenöffnung größer als 0 % • Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn für länger als 17 s die Lambdasondenspannung größer als 743 mV ist. <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 450 mV <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lambdasonden-Regelung wird ausgeschaltet, d.h. offener Lambda-Regelkreis <p>Hinweis: Lambdasonde darf nicht mit Aluminiumfolie umwickelt sein. Folie entfernen. Danach Fehlercode löschen. Wird Fehlercode 45 erneut gesetzt, Fehlersuche gemäß F0:Datenliste Nr. 27 einleiten.</p>